

Holdbar Dachziegel Grundierung und Holdbar Dachziegel Beschichtung

Anleitung

Inhalt

Wichtige Informationen, bevor Sie beginnen.....	1
Mindesttemperatur und Luftfeuchtigkeit.....	1
Topfzeit: Verarbeitungszeit nach dem Mischen.....	1
Anwendung.....	2
Mischen Holdbar Dachziegel Grundierung.....	2
Mischen Holdbar Dachziegel Beschichtung.....	2
Topfzeit: Verarbeitungszeiten.....	3

Wichtige Informationen, bevor Sie beginnen

Mindesttemperatur und Luftfeuchtigkeit

Es ist wichtig, dass während und mindestens 4 Stunden nach dem Auftragen der Beschichtung die Temperatur mindestens 12°C (vorzugsweise zwischen 15°C und 25°C) beträgt. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 75% nicht überschreiten. Die Temperatur des Untergrunds sollte mindestens 8 °C betragen.

Topfzeit: Verarbeitungszeit nach dem Mischen

Holdbar Dachziegel Grundierung und Holdbar Dachziegel Beschichtung sind 2-Komponenten-Beschichtungen. Das heißt, Sie erhalten Sets mit 2 Dosen, bestehend aus 2 Komponenten. Diese 2 Komponenten sollten erst kurz vor der Anwendung miteinander vermischt werden.

Nach dem Mischen hat man eine bestimmte Zeit, die Topfzeit, um die Beschichtung aufzutragen. Wenn die Topfzeit abgelaufen ist, darf die Beschichtung nicht mehr verarbeitet werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, pro Schicht eine Packung zu bestellen.

***Beispiel:** Sie haben eine Oberfläche von 40m². Sie tragen 2 Schichten von Holdbar Dachziegel Beschichtung auf. Der Verbrauch pro m² beträgt 120 Gramm. Pro Schicht benötigen Sie das Folgende: 40 m² x 0,12 Kg = 4,8 Kg. In diesem Fall bestellen Sie 2 x 5 Kg für 2 Schichten.

Anwendung

1. Reinigen Sie die Dachziegel gründlich mit Ruwol Surface Cleaner. Ruwol Surface Cleaner maximal 1 zu 10 mit Wasser verdünnen. Gut nachspülen und trocknen lassen.
2. Wenn trocken und sauber, 1 Schicht mit Holdbar Dachziegel Grundierung auftragen.
3. Nach 4 bis 48 Stunden, 1 Schicht Holdbar Dachziegel Beschichtung auftragen.
4. Nach 4 bis 48 Stunden, nochmal 1 Schicht Holdbar Dachziegel Beschichtung auftragen.

Sie benötigen:

1. Ruwol Surface Cleaner
2. Farbmixer
3. Holdbar Dachziegel Grundierung
4. Holdbar Dachziegel Beschichtung
5. Roller
6. Bügel für Roller
7. Rundpinsel (für die Ränder)
8. Abdeckband
9. Bohrmaschine
10. Farbeimer mit Gitter
11. Malerei Handschuhe

Mischen Holdbar Dachziegel Grundierung

Geben Sie die B-Komponente (den Härter) in die A-Komponente und mischen Sie sie z.B. mit einem Rührspachtel oder, bei größeren Packungen, mit einem Farbmischer an einer Bohrmaschine. Achten Sie darauf, dass auch die Ränder berücksichtigt werden. Der Grundierung oder die Beschichtung kann nun aufgetragen werden.

Mischen Holdbar Dachziegel Beschichtung

Geben Sie die B-Komponente (den Härter) in die A-Komponente und mischen Sie sie 1 Minute lang mechanisch, z.B. mit einem Farbmischer auf einem Bohrer. Achten Sie darauf, dass auch die Kanten berücksichtigt werden. Die Mischung 5 Minuten stehen lassen und gut umrühren. Die Beschichtung kann nun aufgebracht werden.

Topfzeit: Verarbeitungszeiten

Topfzeit Holdbar Dachziegel Grundierung: 1 Stunde bei 23°C

Topfzeit Holdbar Dachziegel Beschichtung: 3 Stunden bei 20°C