

Holdbar Treppen Grundierung, Treppen Beschichtung und Treppen Top Beschichtung

Anleitung

Wichtig: In der Regel muss eine neue Betontreppe mindestens 6 Wochen alt sein, bevor eine Beschichtung oder Farbe darauf aufgetragen werden kann. Innerhalb dieser 6 Wochen hat der Beton einen alkalischen Charakter (hoher PH-Wert), der die Beschichtung oder Farbe beschädigen und zum Ablösen bringen kann.

Holdbar Treppen Grundierung und Treppen Beschichtung sind beständig gegen diesen hohen PH-Wert und können bereits nach 2 Wochen (einzigartig!) auf einen neuen Betontreppe aufgebracht werden.

Unbehandelte Betontreppe oder Holztreppe

- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Reinigen Sie vorhandene / gebrauchte Treppe mit Ruwol Surface Cleaner.
- Wenn es eine Holztreppe ist: Schleifen und Abstauben der Treppe
- Tragen Sie 1 Schicht Holdbar Treppen Grundierung auf.
- Nach 4 bis 48 Stunden 1 Schicht Holdbar Treppen Beschichtung auftragen.
- Nach 4 bis 48 Stunden wieder 1 Schicht Holdbar Treppen Beschichtung auftragen.
- Optional, für optimalen Schutz und Verschleißfestigkeit oder für eine matte oder hochglänzende Oberfläche: nach 4 bis 48 Stunden 1 Schicht Holdbar Treppen Top Beschichtung in matt, Seidenglanz oder Hochglanz auftragen.

Betontreppe oder Holztreppe mit Farbe oder Coating

- Lose alte Lackschichten entfernen.
- Reinigen Sie den gesamten Boden mit Ruwol Surface cleaner.
- Schleifen Sie die alte Lackschicht oder Beschichtung ab und machen Sie sie staubfrei. Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, kann jeder sichtbare/fühlbare Höhenunterschied zwischen der alten Lackschicht und den blanken Bereichen glatt geschliffen werden.
- Glatze Stellen mit 1 Schicht Holdbar Treppen Grundierung vorbehandeln.
- Tragen Sie 1 Schicht Holdbar Treppen Beschichtung auf. (Wenn nackte Stellen vorbehandelt wurden, tragen Sie diese Schicht nach 4 bis 48 Stunden auf).
- Nach 4 bis 48 Stunden wieder 1 Schicht Holdbar Treppen Beschichtung auftragen.
- Optional, für optimalen Schutz und Verschleißfestigkeit oder für eine matte oder hochglänzende Oberfläche: nach 4 bis 48 Stunden 1 Schicht Holdbar Treppen Top Beschichtung in matt, Seidenglanz oder Hochglanz auftragen.

Anwendung

Zuerst die Ränder mit einer Rundbürste und dann die Oberfläche mit einer Rolle behandeln.

Mischen der A- und B-Komponenten



Holdbar Treppen Grundierung, Treppen Beschichtung und Treppen Top Beschichtung sind 2-Komponenten-Produkte. Das bedeutet, dass Sie eine A- und eine B-Komponente haben, die miteinander vermischt werden müssen. Nachdem diese beiden Komponenten gemischt wurden, haben Sie eine gewisse Zeit, um den Inhalt der Dose aufzutragen, dies wird als Topfzeit bezeichnet. Nach dieser Topfzeit darf die Beschichtung nicht mehr verarbeitet werden. Wenn Sie mehrere Ebenen anwenden müssen, ist es am besten, mehrere Pakete mit einem Inhalt für jeweils eine Ebene zu bestellen. (*siehe Berechnungsbeispiel unten).

Mischen von Holdbar Treppen Grundierung und Treppen Beschichtung

Geben Sie die B-Komponente (den Härter) in die A-Komponente und mischen Sie sie z.B. mit einem Rührspachtel oder, bei größeren Packungen, mit einem Farbmischer an einer Bohrmaschine. Achten Sie darauf, dass auch die Ränder berücksichtigt werden. Der Grundierung oder die Beschichtung kann nun aufgetragen werden.

Mischen von Holdbar Treppen Top Beschichtung

Geben Sie die B-Komponente (den Härter) in die A-Komponente und mischen Sie sie 1 Minute lang mechanisch, z.B. mit einem Farbmischer auf einem Bohrer. Achten Sie darauf, dass auch die Ränder berücksichtigt werden. Die Mischung 5 Minuten stehen lassen und gut umrühren. Die Beschichtung kann nun aufgebracht werden.

* Berechnungsbeispiel: Du hast eine Fläche von 20 m². Sie tragen 2 Schichten auf. Der Verbrauch pro m² beträgt 120 Gramm. Für jede Schicht benötigen Sie folgendes: 20 m² x 0,12 Kg = 2,4 Kg. In diesem Fall bestellen Sie 2 x 2,5 Kg für 2 Schichten.

Topfzeit Holdbar Treppen Grundierung: 60 Minuten

Topfzeit Holdbar Treppen Beschichtung: 60 Minuten

Topfzeit Holdbar Treppen Top Beschichtung: 4 Stunden